

Doppelschiene (Wandschiene)

Die Grundschiene **A** auf die gewünschte Länge zuschneiden.

Die zugeschnittenen Kanten der Profile mit einer Blattfeile verschleifen.

Die ineinandergeschobene Grund- und Deckschiene (= Doppelschiene) direkt unterhalb der Raumdecke positionieren.

Die weiße Deckschiene **B** anheben und durch die vorgebohrten Öffnungen der Grundschiene **A** an der Wand mittels Schrauben befestigen.

Beim Anschrauben beachten, daß die Profile nicht verbogen werden.

Eventuelle Hohlstellen unterlegen.

Das Öffnen und die Beweglichkeit der eingeschobenen Deckschiene kontrollieren.

Die Endkappe **E** an die Enden der Doppelschiene anstecken.

Montage der Schienen bei längeren Stücken als 2 m (1 Schiene)

BEACHTEN: Zum Verlängern wird die Grundschiene **A** gekürzt.

Deckschiene verbindet die beiden Grundschiene **A₁ + A₂**.

Zwischen den beiden Grundschiene belassen Sie, eine Lücke **D** = 2,5 cm um die Schlitten **C** ein- und ausfädeln zu können.

Schlitten C (SLIDE) und Drahtseile

Die TRACK & WIRE™ Drahtseile werden in die Schlitten **C** eingefädelt, so daß der zylindrische Nippel im Slide bündig verschwindet. Die Schlitten mit eingebrachtem Drahtseil werden durch die Lücke **D** = 2,5 cm in die Grundschiene rechts oder links oder an den Enden der Schienen eingeschoben. Zur Positionierung werden die Sicherungsschrauben im Slide **C** fixiert.

Montageschritte

1. Die erste Grundschiene **A** (ob von links oder rechts beginnend ist egal) wird um 2,5 cm (= Lücke **D**) zum Einfädeln und um 10,0 cm (= Überlappung zw. Grund- und Deckschiene, zusammen 12,5 cm) gekürzt.
2. Die Deckschiene **B** wird in der Länge von 200 cm belassen und über die Grundschiene **A** geschoben, unter die Decke in Position gebracht um dann alle Bohrlöcher zu markieren.
3. Nach dem Bohren mit **Ø 6 mm**, werden die beiden Schienen mit geeigneten Dübeln und Schrauben befestigt.
4. Die zweite Grundschiene **B** sowie alle weiteren, bis auf die letzte, werden nur um 2,5 cm (= Lücke **D**) gekürzt. Die Überlappung entsteht automatisch dadurch, daß die Deckschiene **B** in ihrer Länge von 200 cm bleibt.
5. Montage wie unter 2./3./4. beschrieben.
6. Die letzte Grundschiene **B** wird auf das restliche Maß eingemessen. Lücke **D** (= 2,5 cm) sowie Luft und Endkappen **E** (= 0,02 cm) dabei beachten!

Montage in den Wandecken außen:

Beim Zuschneiden der Profile ist zu beachten, daß eines der Profile

1,3 cm (inkl. Endkappe) über die Ecke hinausragen muß.

Das zweite Profil soll stumpf an das vorstehende Teil anstoßen.

Montage in den Wandecken innen:

Beim Zuschneiden ist zu beachten, daß beide Profile 1,4 cm (inkl. Endkappe) vor der Ekkante enden.

Der Zwischenraum ist freizuhalten, damit das Öffnen der Deckschiene **B** gewahrt bleibt.

Technische Angaben - Bestandteile: Doppelschiene, Schlitten, Endkappen:

Maße: 2000 x 38 x 12 mm

Doppelschiene für Drahtseile 1,0 - 2,0 mm, empfohlene Gebrauchslast pro Drahtseil max. 40 kg

Grundschiene Aluminium, Farbe weiß, RAL 9010*, alle 23,5 cm mit Bohrung für die Direktmontage an der Wand

Deckschiene Aluminium, Farbe weiß, RAL 9010*, * andere Farben auf Anfrage möglich

Empfohlene Dübel / Schrauben für die Montage:

Schrauben allgemein: Schraubenkopf Ø max. 7,5 mm, Schraubenkopfhöhe max. 5 mm, Schraubenschaft Ø max. 4,8 mm oder max. M4 oder DIN 7984 / DIN 7380

Mögliches Beispiel, jedoch nicht bindend: SPAX Halbrundkopf Z2 4x60 - Dübel: TOX 6/41 4 AS-K

Empfohlene kg-Angaben pro Seil:

TRACK & WIRE™ - XS 1,0 - 1,2 - 15 kg

TRACK & WIRE™ - XS 1,8 - 30 kg

TRACK & WIRE™ - XS-M 2,0 - 40 kg

